Imagem do Produto

O símbolo da lousa interativa: Botão Inteligente de Acesso Rápido



Imagem do Produto

Hi-tech Enterprise Certificate BMSTC (Beijing Municipal Science & Technology Commission)

Software Intellectual Property Certification NCAC



CE Certification CCQS





TRAC BOARD

TRACEBoard Pruduct Patents State Intellectual Property Office of PRC

China Compulsory Certification China Certification Center for Electromagnetic Compatibility

RoHS Restriction of Hazardous Substances Commission

Conteúdo

Aviso	
Capítulo	Instrução de Instalação
- 1	Instalação do Hardware
	1.1 Instalação na Parede
2	Instalação do Software
	2.1 Requisitos do Sistema Operacional
	2.2 Requisitos do Hardware
	2 3 Idiomas do Software no Windows
	2.5 Austalação do Software
3	Cabo de Conexão
5	
4	
4	Calibragem
Capítulo	Introdução às Funções Básicas
1	Distribuição dos Botões de Acesso Rápido
2	Aplicação dos Botões de Acesso Rápido Laterais
	2.1 Botão Direito ou Esquerdo do Mouse
	2.2 Caneta
	2.3 V Apagador
	2.4 Função dos Botões de Acesso Rápido Laterais
3	Aplicação dos Botões de Acesso Rápido da Bandeja Inferior
	3.1 Vertual ou Customizado
	3.2 Calibragem
	3.3 Botão Direito do Mouse
	3.4 Ferramentas Flutuantes
	3 5 X Zoom
	3.6 Farolete
	3.7 C ortina
	3 8 Septura de Tela
Canítulo	III Uso de Tecnologie de Tinte Cognitive (CI)
Capítulo	V Exprementes TDACEDeard
1	
2	
3	Ferramentas Flutuantes.
4	TRACEPlayer (Não Comportado nas Series IV)
5	TRACERecorder
6	Atualização do Software
	6.1 Solução I :
	6.2 Solução II:
	6 3 Solução III
7	Botão Direito do Mouse
/	

8	Painel de Controle
	8.1 Configuração
	8.2 Configuração das Ferramentas Flutuantes
	8 3 Sobre
9	Calibragem
Conítulo	VIIma Prova Introducão ao Saftwara o Aplicaçãos do TDACEPook
	V Una Dreve Introdução do Software e Apricações do TRACEDOOR
1	Uma Breve Introdução a Interface do Software TRACEBook
	1.1 Layout da Janela do TRACEBook
	1.2 Barra de Menu
	1.3 Barra de Ferramentas
	1.4 Caixa de Ferramentas
2	Introdução aos Elementos do TRACEBook
	2.1 Anotações Manuscritas
	2.2 Texto
	2.3 Forma
	2.4 Imagem
	2.5 Áudio
	2.6 Animação
	2.0 7 Hynerlink
3	Operações Básica com Objetos noTRACEBook
5	2 1 Salagionar
	2.2 Altergaño de Fonte o Cor de Programminante ou Dorde de Forma
	2.2 Desensitivente de Con un Desentes Menuels
	3.5 Preenchimento de Cor em Desenhos Manuais
	3.4 Zoom
	3.5 Mover
	3.6 Girar.
	3.7 Uso do Botão Direito do Mouse
	3.8 Agrupamento
	3.9 Cancelar Agrupamento
	3.10 Alinhar
	3.11 Propriedades
	3.12 Copiar, Colar, Excluir
	3.13 Ordem de Exibição dos Objetos e Efeitos Especiais
4	Edição de Texto
	4.1 Inserção de Textos
	4.2 Excluir Texto
	4.3 Modificar o Tamanho, Tipo e Cor da Fonte e o Layout do Texto
	4.4 Travar a Posição do Objeto
	4.5 Uso de Reconhecimento de Escrita à Mão
	4.6 Método para Reconhecimento da Escrita Manual
5	Criação e Edição de Arguivos TGK
	5.1 Criação de ArguivoTGK
	5.2 Camadas, Configurar Plano de Fundo, Pegar Plano de Fundo
6	Hyperlink
Ũ	61 Arouivar Link
	6 2 Link de Endereco na Web
	6 3 Link da Página
	6 4 Link de Animação
7	Áudio Embutido
/	7 1 Drimeiro Dasso
	7.2 Segunda Desso
	7.2 Segundo Fasso
o	1.3 ITIGHU I ASSU Ingarir Elagh
0	nistin riasi
y Cor4-1	VI TDACEDaal
1	Funçao e Uso do IKACEBook.
	1.1 O que e 1MK?

	1.2 Criação do TMK
	1.3 Uso de TMK
2	Criação e Uso do TGK
3	Uso do TGK
Capítulo	VII Manutenção do Produto
- 1	Manutenção da Caneta
	1.1 Segure a Parte da Frente da Caneta com uma Mão e Afrouxar a Parte de Trás da
	Caneta no Sentido Horário com a outra Mão
	1.2 Tire a Parte de Trás da Caneta e você verá a Pilha
	1.3 Tire a Pilha
	1.4 Substitua a Pilha de Acordo com a direção do Ânodo e do Cátodo (uma Pilha AA)
	1.5 Coloque a Parte de Trás da Caneta e a Troca de Pilha está Completa
2	Manutenção da Lousa Interativa TRACEBoard
Capítulo	VII Solução de Problemas
- Capítulo	X Serviço Pós-Venda do TRACEBoard
1	Garantia
2	Escopo da Garantia
3	Contato do Suporte Técnico
4	Contato de Vendas
5	Registro de Serviço
Capítulo	X Suplementar

Aviso

Segurança

Não olhe diretamente no feixe de luz quando a Lousa Interativa TRACEBoard e o projetor estiverem funcionando. Não coloque o cabo de dados em uma área onde haja a probabilidade de ser pisado ou de alguém tropeçar nele. Se você tiver que estender um cabo sobre o piso, estenda-o em uma linha plana e reta, fixando-o ao piso com fita adesiva ou faixa de gerenciamento de cabo, de cor contrastante.

Uso

O ângulo entre a lousa e a caneta eletrônica deve ser de 45 graus, pelo menos.

A pressão de seu toque sobre o quadro deve ser de pelo menos 0,02 libras.

Ambiente

Melhor não colocar nenhum aparelho elétrico (como, por exemplo: uma tela) em um raio de 0,5m da lousa interativa, a fim de evitar interferência eletromagnética. Evite configurar e usar a lousa interativa em áreas com níveis excessivos de pó, umidade ou fumaça.

Projetor

Se você escolher a lousa com escala de 16:9, o projetor deve ser consequentemente de 16:9.

A linha de cima da projeção deve estar paralela à linha de cima da lousa. Ao mesmo tempo, o centro da projeção deve estar no meio da lousa, sendo a distância entre a lousa determinada pelo modelo do projetor. A área de projeção deve estar dentro da área ativa da lousa. Veja Fig10.1



A área azul é a área ativa (a projeção deve estar dentro dela).

Fig 10.1

Se tiver que transportar a lousa interativa por uma longa distância, embale-a inteiramente outra vez, usando a embalagem original. Se a embalagem original não estiver disponível, embale todos os componentes com a maior quantidade de proteção acolchoada possível, à fim de protegê-los contra vibração e choque.

Peças de Substituição

Se a Lousa Interativa TRACEBoard precisar de peças de reposição, use apenas as especificadas pela TRACEBoard. Os danos causados por emenda ou substituição por conta própria, não pertencerão ao

escopo da garantia.

Cabo de Extensão

Use um par torcido blindado para a extensão do cabo de dados (o comprimento total não deverá ser mais de 30 m, de outro modo haverá uma atenuação de sinal).

Capítulo I Instruções de Instalação

1 Instalação do Hardware 1.1 Instalação na Parede



Item	Nome	Qtd	Foto
1	Parafuso auto- atarraxante	5	C
2	Bucha	5	
3	Bara de Fixação	1	

Tabela 1.1.1

1.1.2 Etapas:

A altura da Barra de Fixação que está ilustrada na figura 1.1.1 deve ser de 1,90 m do chão. Fixe a barra primeiramente pelo orifício central; em seguida, fixe os outros quatro orifícios da barra.

- (1) Parede de Cimento ou de Tijolo: Faça furos na parede com uma broca de 8 mm. Fixe as buchas dentro dos furos, em seguida, fixe nas buchas, com os parafusos auto-atarraxantes, a barra de fixação na parede. Para finalizar, parafuse firmemente os parafusos auto-atarraxantes, como ilustrado na figura 1.1.2.
- 2 Parede de Gesso: Faça furos na parede com uma broca de 6,1 mm. Parafuse as buchas dentro dos furos; em seguida, fixe nas buchas, com os parafusos auto-atarraxantes, a barra de fixação na parede. Para finalizar, parafuse firmemente os parafusos auto-atarraxantes.
- ③ Parede de Madeira: Não há necessidade de bucha. Fixe a barra de fixação com parafusos auto-atarraxantes e em seguida, instale a lousa.



2 Instalação do Software

2.1 Requisitos do Sistema Operacional

Microsoft Windows2000 ou superior, incluindo Windows 2000, Windows XP e Windows Vista.

2.2 Requisitos do Hardware

- 2.2.1 Sistema de configuração minima exigida
 CPU: PIII800; Memoria: 128M; Disco Rígido: 20G; Cartão de Memória Gráfica: 32M; Interface USB
- 2.2.2 Configuração recomendada do sistema CPU P4 2.4G; Memoria: 512M; Disco Rígido: 80G; Cartão de Memória Gráfica: 128M; Interface USB

Atenção:

Não conecte o cabo USB no computador antes da instalação do software. Algumas funções estão sujeitas às restrições do sistema operacional.

2.3 Idiomas do Software no Windows:

Comporta dezessete idiomas:

- 1. Chinês Simplificado
- 2. Chinês Tradicional
- 3. Inglês
- 4. Russo
- 5. Holandês
- 6. Turco
- 7. Árabe
- 8. Alemão
- 9. Húngaro
- 10. Coreano
- 11. Italiano
- 12. Espanhól
- 13. Português
- 14. Japonês
- 15. Polonês
- 16. Suéco
- 17. Castelhano
- 18. Grego

2.4 Instalação do Software

- (1) Instale todos os softwares sugeridos de forma complete para garantir que o software da lousa funcione normalmente.
- ② O TRACEBoard driver possui Wireless driver.

Etapas da Instalação:

2.4.1 Ligue o computador. Após a inicialização do sistema operacional, insira o disco de configuração da TRACEBoard , contido no pacote do produto, em seu drive de CD-ROM.

2.4.2 Normalmente, o programa de Setup será executado automaticamente. Caso contrário, clique duas vezes no ícone CD-ROM em "Meu Computador", abrindo a pasta de CD-ROM. Em seguida clique duas vezes no arquivo Setup ('setup.exe') para executá-lo manualmente. Veja figura 1.2.2

Image: Content of the system Image: Content of the system PraceBoard Digital Interactive System Image: Content of the system Initial System Technology Development Co., Ltd. Image: Content of the system Setup is preparing the head System View with will guide you through the program setup process. Please wait. Image: Content of the system Setup is preparing the head System View of the system Setup is preparing the head System View of the system Setup is preparing the head System View of the system Setup is preparing the image of the system System View of the system Setup is preparing the head System View of the system Setup is preparing the image of the system System View of the system Setup is preparing the image of the system Setup is prepared to the syste	www.TRACEBoard.com	
Image: Constraint of the program of		
Image: Content of the system Image: Content of the system Accessoration Digital Interactive System Image: Content of the system Setup is preparing the install Shield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Image: Content of the system System Version Image: Content of the system Version		
RACEBoard Digital Interactive System ¥ 3. 8. 2 ijing Really-Sun Technology Development Co., Ltd. pyright (C) 2006-2007 InstallShield Wizard InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Checking Operating System Version Cancel	TDACEDoord	
RACEBoard Digital Interactive System V 3. 8. 2 ijing Really-Sun Technology Development Co., Ltd. pyright (C) 2006-2007 InstallShield Wizard InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Checking Operating System Version Cancel	IRACEBOard	
V 3. 8. 2 ijing Really-Sun Technology Development Co., Ltd. pyright (C) 2006-2007 InstallShield Wizard IRACEBoard Digital Interactive System Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Checking Operating System Version Cancel	RACEBoard Digital Interactive	System
i jing Really-Sun Technology Development Co., Ltd. pyright (C) 2006-2007 InstallShield Wizard InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Checking Operating System Version Cancel	Molboard Digital Interactive	W S O D
pyright (C) 2006-2007 InstallShield Wizard TRACEBoard Digital Interactive System Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Checking Operating System Version Cancel	ijing Really-Sun Technology Development Co.,Ltd.	¥ 5. 6. 2
TRACEBoard Digital Interactive System Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. Checking Operating System Version	pyright (C) 2006-2007	InstallShield Wizard
Checking Operating System Version		TRACEBoard Digital Interactive System Setup is preparing the
Checking Operating System Version Cancel		setup process. Please wait.
		Checking Operating System Version
	Eig 1 2	2

Fig 1.2.2

2. 4. 3 Se o Microsoft .Net 1.1 Framework não tiver sido instalado no seu sistema operacional, o setup solicitará imediatamente a sua instalação. Veja figura 1.2.3.



¥ 3.8.2

	TRACEBoard Digital Interactive System Setup is preparing InstallShield Wizard, which will guide you through the progr setup process. Please wait.
	Configuring Windows Installer
	(**** Ca

Fig 1.2.3

Clique no botão "Sim" para começar a instalação; do contrário, aborte e saia da configuração. Veja figura 1.2.4.



Fig 1.2.4

2.4.4 Quando todos os componentes do Microsoft .Net 1.1 Framework estiverem instalados, o Setup avisará imediatamente para reinicializar o sistema e terminar o processo de configuração. Veja figura 1.2.5.

InstallSh	ield
Z	Setup has completed configuring the Windows Installer on your system. The system needs to be restarted in order to continue with the installation. Please click Restart to reboot the system.
	Restart
	Fig 1.2.5

2.4.5 Após reiniciar o sistema, uma caixa de diálogo aparecerá para continuar a configuração. Pressione o botão "Próximo" para confirmar a instalação. Veja figura 1.2.6.

👹 TRACEBoard Digital Interactive System - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀	
TRACEBOARD **	Welcome to the InstallShield Wizard for TRACEBoard Digital Interactive System
	The InstallShield(R) Wizard will install TRACEBoard Digital Interactive System on your computer. To continue, click Next.
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
	< Back Next > Cancel

Fig 1.2.6

2.4.6 Quando a caixa de diálogo do Contrato de Licença for exibida, leia-o cuidadosamente; e em seguida, clique no botão "Aceito" para continuar. Do contrário, clique em "Não aceito" para abortar. Veja figura 1.2.7

i	RACEBoard Digital Interactive System - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
	License Agreement
	Please read the following license agreement carefully.
	TRACEBoard Digital Interactive System Software License Agreement
	(This Agreement shall be governed by and construed under the laws of the People's Republic of China) BEIJING REALLY SUN CO., LTD shall have the final say on the agreement.
	This Agreement is a legal agreement concerning the use of TRACEBoard Digital \checkmark
	○ I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement;
Ir	stallShield Cancel

Fig 1.2.7

2.4.7 Insira o nome e a empresa do usuário. Escolha os usuários deste programa; em seguida, pressione "Próximo". Veja figura 1.2.8.

🚏 TRACEBoard Digital Interactive System - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
Customer Information 1010 TRACE BOARD [™] Please enter your information. 1010 TRACE BOARD [™]
User Name: Test
Organization:
Install this application for:
 Anyone who uses this computer (all users) Only for me (test)
InstallShield
Fig 1.2.8

2.4.8 Escolha a configuração desejada. A configuração completa é recomendada. Em seguida, pressione o botão "Próximo" para continuar. Veja figura 1.2.9.

🔂 TRACEBoard	Digital Interactive System - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
Setup Type Choose the set	tup type that best suits your needs.
Please select a	setup type.
⊙ Complete	All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Cu <u>s</u> tom	Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
InstallShield ———	< <u>Back</u> <u>Next</u> > Cancel

Fig 1.2.9

2.4.9 Após concluídas as etapas anteriores, será exibida a caixa de diálogo a seguir. Pressione "Instalar" para iniciar a instalação. Veja figura 1.2.10

📸 TRACEBoard Digital Interactive System - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield <u>Back</u> Cancel Cancel
Fig 1.2.10

2.4.10 Durante o processo de configuração, caso queira desistir, clique no botão

"cancelar". Veja figura1.2.11.

🔂 TRACEB	oard Digital Interactive System - InstallShield Wizard 💦 🔲 🔀
Installing The prog	TRACEBoard Digital Interactive System
P	Please wait while the InstallShield Wizard installs TRACEBoard Digital Interactive System. This may take several minutes.
	Status:
	(**************************************
InstallShield –	< Back Next > Cancel

Fig 1.2.11

2. 4. 11 Pressione o botão "Concluir" para completer a instalação do software TRACEBoard. Veja figura 1.2.12



2. 4. 12 Quando concluir a instalação e clicar no botão "Concluir", você verá a seguinte caixa de diálogo. Isto é normal, uma vez que seu computador ainda não conectou-se com a lousa. Ao mesmo tempo, os ícones do aplicativo Ferramentas TRACEBoard e ícones do software TRACEBook aparecerão na Área de Trabalho. Além disso, o ícone relacionado

será mostrado no canto inferior direito na tela do seu computador. Agora este software já está instalado com sucesso em seu computador. Veja figura 1.2.13



Fig 1.2.13

Aviso: Este aviso é para alertá-lo de que o computador não está conectado a este produto. Certifiquese de que esteja feita a conexão com a lousa. Se você não precisar

desta caixa de diálogo, feche-a. Porém, você a verá novamente quando reiniciar as Ferramentas TRACEBoard.

Após ter sido concluída com sucesso a instalação deste software, os ícones do TRACEBook e Ferramentas TRACEBoard aparecerão na Área de Trabalho, conforme figura 1.2.14. Clicando duas vezes no ícone Ferramentas TRACEBoard, iniciará a execução das Ferramentas TRACEBoard. (Normalmente, a ferramenta iniciará automaticamente quando o sistema operacional for iniciado). Você pode visualizar o ícone de atalho no canto direito inferior da tela. Clicando duas vezes no ícone TRACEBook, você inicia este aplicativo com o qual pode facilmente preparar suas aulas, palestras ou apresentações.



Fig.1.2.14

Aviso: Para garantir que as notas escritas sejam salvas no TRACEBook, primeiramente conecte a lousa, e depois abra o TRACEBook. Se reverter esta ordem, feche e então reabra o TRACEBook.

3 Cabo de Conexão

Para conectar a lousa interativa, é necessário um cabo USB. Não é preciso cabo de força para este produto. Após conectar o cabo entre a interface USB do PC e a interface da lousa interativa, a conexão está concluída. Duas extremidades do cabo são exibidas na figura 1.3.1. Caso a instalação tenha sido concluída com sucesso, o indicador da lousa interativa torna-se verde. Se não tiver cor, não há conexão. Se o indicador estiver vermelho, há uma conexão instável do cabo <u>(Para informações detalhadas, consulte o Capítulo 8)</u>. Clique duas vezes no ícone "Ferramentas TRACEBoard" para ativar as mesmas. As Interfaces e indicadores de cor da lousa interativa são mostrados na figura 1.3.2.

Interface USB para conexão ao PC	Interface USB para conexão da lousa

Fig. 1.3.1 Interfaces USB

O indicador está sem cor.	O indicador está vermelho.	O indicador está verde.

Fig 1.3.2 Interfaces da lousa e as cores do indicador.



Fig 1.3.3 Diagrama de ligações da lousa interativa

4 O Calibragem

É preciso calibrar a lousa antes do primeiro uso, não sendo necessário recalibrar posteriormente (Faça uma nova calibragem se a posição relativa entre o projetor e a lousa interativa tiver mudado, se houve um upgrade no sistema operacional ou se a resolução do monitor tiver sido alterada). Após conectar seu PC, a lousa interativa e o projetor (instalação complete do software da TRACEBoard e Ferramentas TRACEBoard), aperte o botão de

calibragem na bandeja inferior da lousa interativa TRACEBoard para ativá-la. É possível iniciar o processo de calibragem selecionando a opção de calibrar no lado direito inferior da tela. A calibragem é um procedimento simples, basta tocar com a caneta electrônica no centro de 9 cruzes "+" que aparecerão uma após a outra na lousa (A caneta deve estar perpendicular ao quadro e reiniciar a posição se clicar errado). Faça com que a lousa identifique a posição exata da caneta. A tela de calibragem será fechada automaticamente quando o processo tiver sido encerrado, conforme figura 1.4.1



Fig1.4.1 Interface da Calibragem

Capítulo II Introdução às Funções Básicas

Este capítulo do manual oferece uma visão geral do aplicativo e do uso dos botões inteligentes de acesso rápido, que se localizam nos dois lados e na bandeja inferior da lousa interativa TRACEBoard.

1 Distribuição dos Botões de Acesso Rápido

Nota:

- As Series 5 e 6 têm as funções dos botões inteligentes de acesso rápido laterais.
- Somente a Serie 6 tem as funções dos botões inteligentes de acesso rápido inferior.
- Não há a tecnologia dos botões inteligentes de acesso rápido na Serie 4. Para obter maiores detalhes sobre o uso das Ferramentas Flutuantes, verifique a seção 8 do Capítulo 4; para entender como implementar a função botões inteligentes de acesso rápido na Serie 4.



Fig 2.1.1 Botões Inteligentes de Acesso Rápido

Os botões de acesso rápido laterais encontram-se em ambos os lados da lousa interativa TRACEboard especialmente para facilitar a operação pelo usuário. São 6 os botões de acesso rápido laterais que executam funções diferentes. São 8 os botões de acesso rápido da bandeja inferior, que visam tornar a operação mais fácil e conveniente. Eles proporcionam um atalho para controlar a lousa e abrir ou fechar as ferramentas correspondentes. (Veja figura 2.1.1) Veja detalhes de cada botão a seguir:

2 Os Botões de Acesso Rápido 2.1 Mouse 2.1.1 Botão Esquerdo :

Pressione o botão do mouse e libere-o, a caneta eletrônica executará as funções normais do botão esquerdo do mouse, como clique, duplo-clique, selecionar e arrastar, etc. Mova o mouse

sobre uma pasta ou arquivo e os mesmos poderão ser abertos rapidamente pressionando o botão 🕲 duas vezes.

2.1.2 Botão Direito:

Mantenha So o botão do mouse pressionado. Enquanto isso, toque na lousa e a mesma executará a função do botão direito. Se liberar o botão do mouse so o mesmo voltará a funcionar como o botão esquerdo do mouse. Outro método para habilitar a função do botão direito do mouse é pressionar o ícone correspondente e então o primeiro clique que fizer com a caneta eletrônica será o clique direito, após, restaure o clique esquerdo.

2.2 Caneta

2.2.1 Uso do Painel de Canetas:

Dentre os botões de acesso rápido estão quatro botões de caneta, com quatro cores diferentes separadas: preto, vermelho, azul e verde.. Por exemplo: quando você pressionar o botão você poderá escrever as palavras em preto na lousa, com a caneta eletronica. Todo o traço da caneta é vetor e pode ser aumentado ou diminuído conforme desejado. Você pode salvar o que tiver desenhado com o formato de foto com a ferramenta de Captura de Tela (Consulte o Capítulo 2, "Captura de Tela").

2.2.2 Modificação das Configurações da Caneta:

Modificação por pouco tempo:

Se a cor ou tamanho da caneta não é apropriado ao que você quer, clique duas vezes no botão de acesso rápido para selecionar as opções desejadas na caixa de diálogo. Você pode também modificar as configurações da caneta escolhida no "Painel de Controle" da TRACEBoard.

Modificação de longo prazo:

Clicando no ícone "Ferramentas TRACEboard", na base direita da tela do computador, você pode modificar as propriedades da caneta. Desse modo, a alteração é salva pelo sistema até uma próxima alteração. Você pode estabelecer as propriedades do Painel de Canetas, Aplicações Locais (selecionando idioma) e Ferramentas Flutuantes no "Painel de Controle". A interface é mostrada na figura 2.12.

Control Pa	nel	
Pen Panel	Floating Tools	
	Rubber	
0	Black Pen	Customing Rubber's Properties Rubber Width 40
0	Red Pen	
0	Blue Pen	D.C. WHEN
0	Green Pen	Default value
4	Brush Pen	
000 000	Setting	
		Confirm About
		Fig 2.1.2
ming Pen's Pro	operties	Customing Rubber's Proper
n Width 5	÷	
Select Co	blor	Rubber Width 40 🛨
Default Valu	e	Default Value
Tig 2.1.3 Propri Caneta	edades da	Fig 2.1.4 Propriedades Apagador

Personalize a cor e a largura das canetas no Painel de Canetas, de acordo com sua necessidade. A largura do traço da caneta varia de 1 a 100. Você pode inserir o valor diretamente na caixa de diálogo, ou clicar no botão de ajuste para alterá-lo. Figura 2.1.3. A opção "Selecione a Cor" oferece diversas cores para seleção. Se você clicar no botão "Default Value", todas as propriedades voltarão à configuração inicial.



C

Pressione o botão \bigotimes e a caneta eletrônica será convertida em um apagador, apagando todos os objetos selecionados ou desenhados com a caneta eletrônica na TRACEBook: selecione o objeto a ser apagado e pressione o botão apagador para deletar os items selecionados. Mova a caneta sobre o que tiver desenhado e isso será apagado, da mesma forma que usar um apagador real para apagar o que tiver sido escrito em uma lousa. Você pode fechar uma janela aberta pressionando o apagador, no modo mouse (**Nota:** Inválido no TRACEBook). Outra forma de apagar é clicando dentro de um círculo que inclua todos os objetos desenhados que você quer apagar, e então você fará todos os objetos do círculo serem apagados.

2.3.2 Modificação do Apagador:

Modificação por pouco tempo:

Clicando duas vezes no botão do apagador você pode modificar a largura do mesmo temporariamente. A alteração será desfeita na próxima vez que o aplicativo "Ferramentas TRACEboard" for iniciado.

• Modificação de longo prazo:

É possível configurar por longo prazo a largura do apagador. Figura 2.1.4. Configure a largura do apagador de acordo com seus requisitos. A faixa de valores varia de 1 a 100. Você pode inserir diretamente o valor ou clicar nos botões de ajuste para modificá-lo. Deste modo, a modificação será salva pelo sistema até uma próxima alteração.

2.4 Função dos Botões de Acesso Rápido Laterais

		Clique		Clique Duas Vezes		Apertar e Segurar	
Ícone	Nome	Windows	TRACEBook	Windows	TRACEBook	Windows	TRACEBook
	Mouse	Quando o botão é pressionado, a caneta eletrônica tem a mesma função do botão esquerdo do mouse, incluir objeto selecionado, selecionar área, arrastar, etc. Também pode continuar os filmes pausados na "TRACEPlayer", pressionando S .		1. Abre-se uma pasta ou arquivo.	Altera a dimensão de qualquer objeto que não seja um texto de duas formas: 1. Clique duas vezes na parte direita do objeto para aumentá-lo. 2. Clique duas vezes na parte esquerda do objeto para diminuí-lo.	A caneta mesma fun direito d	passa a ter a ção do botão lo mouse.
0	Botão da caneta preta	Ouando pre	ssionado a caneta				
<u> </u>	Botão da caneta vermelha	funciona co pré-determi pausa os fili	m a cor e largura nadas. Também mes exibidos no	Abre a caixa de diálogos que permite alterar as configurações da caneta selecionada.			
0	Botão da caneta azul	"TRACEPI	ayer".				

Manual do Usuário TRACEBoard

0	Botão da caneta verde				
	Apagador	Fecha a janela atual, exceto "TRACEBook". A caneta eletrônic funcionar como a 1. Pressione o bot eletrônica apagara desenhado com a TRACEBook: 2. Circula os obje quer apagar. Cliqu mesmo para apag- objetos.	 Apaga o objeto selecionado Apaga as palavras selecionadas na caixa de edição de texto. Apaga. Apaga. a passa a pagador. ão e a caneta á o que foi mesma, no tos que você ue dentro do ar todos os 	Abre a caixade diálogos que permite alterar as configurações da borracha.	

3 Aplicação dos Botões de Acesso Rápido da Bandeja Inferior

Note: Todas as funções dos botões de acesso rápido da bandeja inferior são iniciados ao apertar o botão e podem ser encerradas ao apertar o botão novamente.

3.1

Vertual ou Customizado

Você pode personalizar outra aplicação ou arquivo para ser iniciado com o botão customizado na bandeja inferior, de acordo com os seus requisitos. A aplicação padrão do botão "Customizado" é o "Teclado Virtual". É desnecessário e inconveniente usar a lousa e o computador para inserir apenas algumas palavras. Selecione a área para

inserção de texto, pressione o botão customizado para exibir o "Teclado Virtual", (veja figura 2.1.5) e então digite as palavras. Depois que terminar, você pode fechar o Teclado Virtual ou pressionar o botão novamente para sair. Se você clicar duas vezes no botão customizado, aparecerá uma caixa de diálogo(veja figura 2.1.6). Clique "Startup" e selecione o arquivo ou programa que você deseja que seja executado ao clicar neste botão. Em seguida, clique no botão "OK" para confirmar sua nova seleção e sair, ou clique em sair, sem alteração. Se quiser retornar à configuração inicial do teclado virtual, clique duas vezes no botão customizado e selecione "Default" na caixa de diálogo.





Fig.2.1.6

Fig.2.1.5 teclado virtual

3.2

🖉 Calibragem

Para a caneta eletrônica operar o computador, é preciso calibrar a lousa. (Veja o capítulo 1, seção 4).

3.3 Botão Direito do Mouse

Pressione o botão , e a caneta eletrônica se converterá no botão direito do mouse, clicando uma vez no teclado, atingirá as funções de clicar à direita. Outra forma de transformar a caneta no botão direito do mouse é selecionando o item "Botão direito do Mouse" do menu ferramentas TRACEBoard (no canto inferior direito da tela), e a caneta eletrônica será o botão direito do mouse permanentemente. Clicando no botão do mouse na lateral da lousa, a caneta eletrônica retorna às funções do mouse esquerdo. Após selecionar os objetos no TRACEBook, clique no "Botão Direito do Mouse" para solicitar o menu direito do mouse, de objetos selecionados.

Nota: considerando que normalmente não se usa o botão direito do mouse de forma contínua, o botão que simula o botão direito do mouse somente executará um clique à direita; depois de clicá-lo, a caneta eletrônica retornará à configuração padrão.

3.4

Ferramentas Flutuantes

Pressione o botão , que abrirá a barra de ferramentas, (Veja Figura 2.1.7.), que é a combinação dos botões de acesso rápido laterais e da bandeja inferior. Você pode arrastar livremente a barra de ferramentas flutuantes na lousa; clique no ícone da barra de ferramentas para usá-la. As ferramentas flutuantes podem cumprir diferentes requisitos dos usuários, sendo possível adicionar ou suprimir algumas.

(Para instrução detalhada, consulte o capítulo 3, no segundo ponto da seção 8).

						×
k	0	0	0	0	6	0
S	5		\oplus	Q	۲	

Fig.2.1.7 Ferramentas Flutuantes



Pressionando o botão 🤎, uma janela expandirá a área em torno do cursor do mouse.

Você pode ajustar o tamanho da janela ou movê-la na Área de Trabalho. O grau de aumento pode ser ajustado na configuração do zoom.

(Nota: É melhor não usar a proporção de comparação elevada e o modo de cor de reflexão, pois isso afetará o resultado da aplicação.)



Fig.2.1.8 Zoom

3.6

Farolete

Pressionando o botão \checkmark , a opção farolete será exibida na tela, o que destacará parte do conteúdo da lousa (Veja Figura 2.1.9.). Arraste a estrutura azul do farolete para ajustar o tamanho da abertura. Clique e segure, movendo a caneta na área negra para mover a abertura. Ao mesmo tempo, você pode escrever na abertura.



Fig 2.1.9 Interface do Farolete

3.7 Cortina

Pressione o botão \checkmark para mostrar a cortina, veja Fig 2.1.10. Arraste as alças na borda da cortina com a caneta eletrônica. Você pode arrastar a cortina para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. O conteúdo da apresentação pode ser gradualmente exibido, de acordo com a apresentação interativa.

Pode-se definer a "Cortina" em um único thumbnail. Na área de edição do espaço em branco (não escolha nenhum dos elementos), clique com o botão direito do mouse para escolher uma propriedade ajustável de uma janela de atributos. Selecione "exibir cortina" e clique OK . Em seguida, clique nos botões para reabrir a página do thumbnail e exibir a cortina.



Fig2.1.10 Interface da cortina

3.8

Captura de Tela

Pressionando o botão , aparecerá a ferramenta de Captura de Tela, veja Fig 2.1.11. Há três métodos de captura de tela:

3.8.1 **Captura da tela inteira** : captura todo o conteúdo da tela e cola-o no TRACEBook.



- 3.8.2 **Captura região** selecione uma área retangular com a caneta, libere a caneta para terminar a seleção de região: em seguida, a região selecionada será capturada e colada no TRACEBook.
- 3.8.3 **Captura irregular** Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para escolher o ponto inicial, em seguida, selecione a imagem desejada e arraste o mouse para traçar a região escolhida (deve ser uma região fechada). Solte o mouse. A região entre o ponto inicial e final será a escolhida, e a imagem dentro da mesma, será automaticamente capturada no TRACEBook.

—

3.8.4 **Captura de Janela inter**: clique na janela que deseja capturar e seu conteúdo será capturado e colado no TRACEBook.

Há opções "Adicionar Página" e "Página Atual" nas ferramentas de captura de tela. A opção "Adicionar Página" colocará o que foi capturado em uma nova página do TRACEBook; a opção "Página Atual" colocará o que foi capturado na página atual do TRACEBook. Você também pode executar esta ferramento no item "Captura de Tela" no menu ferramentas TRACEBoard, no canto inferior direito da tela.



Fig2.1.11 Captura de Tela

Capítulo III Uso da Tecnologia da Tinta

Cognitiva (CI)

A CI é um tipo de tecnologia de tinta cognitiva, o que significa que você pode desenhar ou escrever com sua caneta eletrônica no software TRACEBook ou em qualquer software para fazer suas anotações ou ilustrações. Quando você operar em outro software com sua caneta eletrônica, os ícones

na base esquerda da interface do software. Qualquer alteração neste software será salva se você clicar no botão a, sem alteração no formato. Por outro lado, todas as ilustrações feitas no software serão perdidas quando pressionar o botão salvá-las.

Arrastando o botão , a barra pode ser reposicionada com o mouse, para salvar suas anotações de modo conveniente e rápido.

Você pode verificar como salvar sua anotação com a CI de TRACEBoard em Word\Powerpoint\Excel, nos seguintes exemplos:





Exemplo PowerPoint Microsoft:



Capítulo IV Ferramentas TRACEBoard

íAs Ferramentas TRACEBoard estão localizadas na bandeja do sistema (no canto inferior direito da tela, veja Fig 4.1.1). Introdução das ferramentas à seguir:

1 TRACEBook

Inicializa a aplicação do TRACEBook.

2 Teclado Virtual

Inicializa o "Teclado Virtual", da mesma forma que ocorre ao clicar no botão customizado, localizado na bandeja inferior.

3 Ferramentas Flutuantes

Abre o menu de "Ferramentas Flutuantes" da mesma forma que ocorre ao clicar no botão de ferramentas flutuantes localizado na bandeja inferior.

4 TRACEPlayer (não comportado nas Series IV)

O TRACEPlayer contém uma barra de Menu com as seguintes opções: "Arquivo", "Play" e "Info", como na Fig 6.2.2. "Arquivo" permite selecionar um arquivo de vídeo; "Play" controla a velocidade de exibição; "Info" traz informações sobre o TRACEPlayer. Os botões de controle na base da janela são Play, Avançar, Voltar, Tela cheia e Barra de Progresso. Clique no botão "Tela Cheia" para alterar para o modo tela cheia. Há dois botões na base esquerda e direita na exibição tela cheia, que podem restaurar a dimensão da tela anterior se clicados. Todos os formatos de video comportados pelo "Windows Media Player" podem ser exibidos no TRACEPlayer.

File Flay Info

d TRACEPlayer

Funções especiais do TRACEPlayer: Ao tocar um arquivo de video, pressione qualquer botão de caneta, tal qual \bigotimes , no Painel de Canetas, e o tocador fará uma pausa e você poderá fazer anotações sobre a imagem pausada no vídeo. Você pode salvar sua anotação no TRACEBook através da "Captura de Tela" (Veja o Capítulo II, "Captura de Tela"). Pressione o "Botão do Mouse" \bigotimes no Painel das Canetas para voltar a tocar o arquivo de vídeo.

5 TRACERecorder



Inicializa o aplicativo TRACERecorder (Fig. 4.1.3), que pode ser usado para gravar sua interações com a lousa interativa. Você pode pausar ou parar a gravação conforme a conveniência. Veja os botões na figura 4.1.4. Clicando no botão "Parar", a opção "Salvar" será exibida, então você poderá salvar o conteúdo gravado em um arquivo e o mesmo será salvo no formato AVI. O vídeo é gravado na mesma dimensão da tela projetada no momento da gravação , 1:1 para manter uma alta qualidade. Se o computador estiver conectado com o microfone, o som da fala pode ser gravado ao mesmo tempo. O tamanho e a qualidade dos conteúdos gravados dependerão da configuração de seu computador. (Nota: a caixa de diálogo deverá ser minimizada para não aparecer na gravação. O resultado da gravação será muito melhor se a memória de vídeo de seu computador for maior ou igual a 128MB.)



Fig 4.1.3



Fig 4.1.4

6 Atualização do Software

6.1 Solução I :

Você pode solicitar uma nova versão do software entrando em contato diretamente com o seu representante comercial.

O original deve ser desinstalado antes de instalar a nova versão. (Veja Capítulo I).

Desinstalação do Software:

Antes de instalar uma nova versão, é necessário desinstalar a versão atual e então instalar a atualização de software passo a passo de acordo com as instruções à seguir e com as intruções da tela. Solução para desinstalar o software TRACEBoard: (a execução do aplicativo Ferramentas TRACEBoard no canto inferior direito da tela, deve ser interrompida).

- 6.1.1 Clique no botão "Iniciar" na Área de Trabalho e selecione a opção Painel de Controle no sub-menu de Configurações. Clique duas vezes em "Adicionar ou remover programas" e clique em "remover", embaixo de "Sistema Interativo Digital TRACEBoard" para desinstalar o sistema, veja Fig 4.1.5.
- 6.1.2 Clique no botão "Iniciar" na Área de Trabalho. Encontre "TRACEBoard" no item "programas" e abra-o. Selecione "Desinstalar Sistema Interativo Digital TRACEBoard" e para confirmar a desinstalação veja a janela de confirmação, conforme Fig 3.3.2-3.3.3.

🐻 Add or Rer	move Programs			
	Currently installed programs:	Show up <u>d</u> ates	Sort by: Name	<
Change or Remove	🕞 Macromedia Flash Player 8			
Programs	🔀 Microsoft .NET Framework 1.1			
	S Microsoft Office Professional Edition 2003		Size	181.00MB
Add New	🧏 Realtek AC'97 Audio		Size	38.79MB
Programs	🚊 TRACEBoard Digital Interactive System		Size	125.00MB
1	Click here for support information.		Used	<u>rarely</u>
	To change this program or remove it from your	computer, click Change or Remove.	Change	Remove
Windows	🔂 VIA Platform Device Manager			
components	🔂 VIA/S3G Display Driver		Size	0.34MB
(
Set Program				
Defaults				







Fig 4.1.7

6.2 Solução II:

.

Inicie a função de atualização automática. Você pode clicar em "Atualizar Automaticamente" no menu da Ferramentas TRACEBoard contanto que o computador esteja conectado com a Internet. Veja Fig 4.1.8.

Uma caixa de diálogo aparecerá, como segue: Fig. 4.1.9

TRACEBook	
Screen Keyboard	
Floating Tools	📲 TRACEBoardUpdate 🛛 🔀
TRACEPlayer	
TRACERecorder	Please confirm your computer has been connected to Internet, click "Upgrade", system will update your
	TRACEBoard automatically; click "cancel", updating will exit.
Right Mouse Button	Vpgrade [Cancel]
Control Panel	8
SétPos 🕨	
Exit	

Fig 4.1.8

Fig 4.1.9

Clique em "Atualizar", e o programa verificará se há uma nova versão no servidor. Caso houver, será feito o download da nova versão e ela será salva automaticamente. Caso não houver, aparecerá a mensagem "última versão" e fechará automaticamente.

6.3 Solução III:

Ligue para o telephone 0800 416255 e peça a nova versão ao nosso serviço de Atendimento.

7 Botão Direito do Mouse.

A função é a mesma de "Botão Direito do Mouse" na barra de ferramentas. A função do botão direito do mouse sera mantida até que esta opção seja clicada novamente. (Veja Capítulo II)

8 Painel de Controle

Você pode configurar as propriedades do Painel de Canetas, Aplicação Local (selecionar idioma) e Ferramentas Flutuantes no "Painel de Controle". A interface é mostrada na Fig 4.1.10.

Nota: Pressionar duas vezes rapidamente o botão "Caneta" e "Apagador" no Painel de Canetas, também pode customizar as propriedades.

Control Pane	el	
Pen Panel)	Floating Tools	
Ø	Rubber	_
0	Black Pen	Customing Rubber's Properties Rubber Width 40 🛨
0	Red Pen	
0	Blue Pen	1
0	Green Pen	Default Value
4	Brush Pen	
000	Setting	
		Confirm

Fig 4.1.10 Painel de Controle

8.1 Configuração

Ajuste a cor e espessura da "Caneta". A espessura da caneta varia de 1 a 100. Você pode colocar o valor diretamente na caixa de diálogo, ou clicar no botão de ajuste para ajustar o valor, veja Fig 4.1.11. A opção "Seleção de Cor" fornece várias galerias de cor.

o valor, veja Fig 4.1.11. A opção "Seleção de Cor" fornece várias galerias de cor. É possível configurar a largura do "Apagador", veja Fig 4.1.12. Os valores para a largura, variam de 1 a 100. Você pode colocar o valor diretamente ou clicar no botão de ajuste para modificá-lo.

Customing Pen's Properties	Customing Rubber's Properties:
Select Color	Rubber Width 40 🛨
Default Value	Default Value





Apagador Se clicar no botão "Default Value", todas as propriedades voltarão à configuração inicial. Clique no botão "Configuração". Escolha um idioma no lado direito da caixa de diálogo. Dezessete Idiomas estão inclusos: Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Holandês, Turco, Russo, Coreano, Árabe, Húngaro, Italiano, Espanhol, Japonês, Polonês, Português, Sueco e Castelhano. Veja Fig 4.1.13.

Após configurar, clique em "Confirmar" e o idioma usado em todas as aplicações do TRACEBoard será alterado quando o programa for reiniciado. Se clicar em "Default Value", você retornará todos os elementos à configuração inicial.

Select Language	•
Simplified Chinese	
Traditional Chinese	
English	
Russian	

4.1.13 Configuração de Idioma

8.2 Configuração da Ferramentas Flutuantes

Você pode acrescentar ou excluir ferramentas disponíveis no menu das "Ferramentas Flutuantes" de acordo com seus requisitos. Veja Fig 4.1.14. Ao arrastar ícones de ferramentas, do painel de ferramentas, para o "Painel de Customização" abaixo, você o terá acrescentado às "Ferramentas Flutuantes". Arrastando o ícone de uma ferramenta no "Painel de Customização" para a "Lixeira" abaixo, você o terá suprimido das "Ferramentas Flutuantes".

Há 13 ícones de ferramentas no Painel de ferramentas. É possível adicionar todas elas às "Ferramentas Flutuantes" ou excluí-las das "Ferramentas Flutuantes", mas a última ferramenta não pode ser deletada.

	Control Panel			
	Pen Panel Floating Tools			
	Drag tool in above panel into below panel to custom your tools, and into trashbox to delete it from panel			
~	🐼 Rubber 🖉 RedPen 😽 SpotLight 🚯 SetPos 💆			
\dic	🖉 GreenPen 🥒 BlackPen 🗔 ScreenShade 🔍 Magnify 🗉			
iona	🥔 BluePen 💺 Mouse 🔤 Capture 🎒 RightButton 🔤			
r -				
	Customing Panel			
Exc	000000			
	Readme Drag tool in customing panel into left trashbox to deselect it!			
Sahra	Confirm About			

8.3 Sobre

Clique no botão "Sobre" na base do Painel de Controle para visualizer as informações do software e da empresa fabricante do TRACEBook.

9 Calibragem

É a mesma função de calibragem mencionada no CapítuloII.

***	· · · · · · ·	-
	TRACEBook	
	Screen Keyboard	
	Floating Tools	
	TRACEPlayer	
	TRACERecorder	
	TRACEBoard Update	
	Right Mouse Button	
	Control Panel	
TRACE SetPos	SetPos	¥.
WinTab SetPos	Exit	_

Fig 4.1.15 calibragem

Capítulo V Uma Breve Introdução ao

Software e Aplicações do TRACEBook

1 Uma Breve Introdução à Interface do Software TRACEBook 1.1 Layout da Janela TRACEBook

Fi	le Edit View Insert Format Draw Help
6	/ 🖾 🎒 🗙 🗼 🛍 🧐 🖻 🗄 🕼 🖼 🖉 😨
ls:	
	Menu bar
10	
DLBC	ТБК
×	Thumbhail Hide button
	Lock button
	Thumbhailt
	Toolbox abbreviation
	har har
<	
	Toolbar
	Handwriting
	Recognition
	Previous Page
30	Trevious rage
A	
8	Next Page
8	Full Screen Mode
E	
X	
1	- 一月2月 🖉 🌩 🎽 Cjm 🧰 anglish 🖳 TRACEBook New 🕲 TRACEBook dR(中説 🔤 (今) 🙀 🖗 🌪 15:24

A interface do software TRACEBooke: Fig 5.1.1

Fig 5.1.1

1.2 Barra do Menu

Veja detalhe na Figura 5.1.2

File Edit View Insert Format Draw Help Fig. 5.1.2

1.2.1 Arquivo

Clique em "Arquivo" para abrir o menu com as seguintes opções: Novo: Cria uma nova apresentação TBK. Abrir: Abre uma apresentaçãoTBK.

Salvar: Salva todo os tipos de apresentações abertas (TBK, TMK, TGK).

Salvar como: Salva a apresentação TBK atual em outro formato.

Salvar como TMK: Salva a apresentação TBK atual, no formato TMK.

Salvar como página TMK: Salva a página atual TBK como um arquivo TMK. Salvar como imagem: Salva a página atual TBK como um arquivo de imagem. Imprimir: Imprime a apresentação TBK atual.

Sair: Fecha a apresentação TRACEBook atual.

1.2.2 Editar

Clique em "Editar" para abrir o menu com as opções a seguir: Cortar: Exclui os objetos selecionados e os salva no clipboard do sistema.

Copiar: Copia os objetos selecionados no clipboard do sistema. Colar: Recupera objeto salvo no clipboard do sistema. Excluir: Exclui o objeto selecionado.

Selecionar todos: Seleciona todos os objetos na página atual.

Limpar página: Exclui todos os objetos da página atual, deixando-a em branco. Excluir página: Exclui a página atual.

1.2.3	Visualizar	Insert
	Clique em "Visualizar" para abrir o menu com as opções a	Blank Page
	Anterior: Mostra o conteúdo da página anterior.	Picture File
	Próxima: Mostra o conteúdo da próxima página.	TGK
1 2 4	T and the	TMK
1.2.4	Insertr	Rornot
	Clique em "Inserir" para abrir o menu com as opções a	rormat
	seguir:	Font
	Página em branco: Insere uma página em branco após a	Border Color
	página atual.	Fill Color
	Imagem: Insere imagem do arquivo em página atual.	Opacity
	TGK: Insere um arquivoTGK na página atual. TMK: Insere um arquivo TMK.	Background Color

F	ile			
	New			Ctrl+N
	Open			Ctrl+0
	Save			Ctrl+S
	SaveAs			
	SaveAs	TMK		Ctrl+P
	SaveAs	Page	Tmk	
	SaveAs	Pict	ure	
	Print			
	Exit			

Cut	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Paste	Ctrl+V
Delete	Ctrl+Del
SelectAll	Ctrl+A
Clear Page	Ctrl+L
Delete Page	Ctrl+D

1.2.5 Formatar

Clique em "Formatar" para abrir o menu com as seguintes opções: Fonte: Seleciona a fonte a ser usada na apresentação atual. Cor de Borda: Seleciona a cor da borda das diferentes formas ou a cor do texto. Cor de preenchimento: Seleciona a cor de preenchimento das diferentes formas. Transparência: Define a transparência das formas selecionadas. Fixar texto: Fixa o texto em uma determinada posição. O texto não pode ser movimentado, mas pode ser revisado e excluído após ser travado. Cor de Fundo: Configura a cor de fundo da página atual.

1.2.6 Desenhar

Clique em "Desenhar" para abrir o menu com as seguintes opções:

Agrupar: Agrupa os objetos selecionados para criar um único objeto.

Desagrupar: Desfaz a operação de agrupamento realizada anteriormente com os objetos atuais. Classificar:

Draw
Combine Ctrl+Shift+G
Cancel Combine Ctrl+R
Sort
Pen
Brush Pen
Rubber
Rectangle
Ellipse
Line
Text

Definir Nível Superior: Leva os objetos atuais selecionados para onde possam ser vistos, no nível superior.

Definir Nível Inferior: Leva os objetos atuais selecionados para o nível inferior, para que os objetos localizados atrás dos mesmos possam ser visualizados.

Nível Acima: Eleva os objetos atuais selecionados um nível acima.

Nível Abaixo: Baixa os objetos atuais selecionados um nível abaixo.

Configurar Plano de Fundo: Altera os objetos atuais selecionados em Plano de Fundo, logo, não serão editados.

Adquirir Plano de Fundo: Recupera objetos do Plano de Fundo e altera-os para objetos de primeiro plano.

Caneta: Define o modo de apresentação atual como desenho, desta forma você pode escrever facilmente usando caneta eletrônica..

Marca -texto: Utilizado da mesma forma que a Caneta, mas escreve de modo semi-transparente.

Apagador: Define o modo de apresentação atual como apagador, desta forma você pode apagar o que escreveu.

Retângulo: Clicando nesta opção, você pode desenhar um retângulo na página atual.

Elipse: Clicando nesta opção, você pode desenhar uma elipse na página atual. Linha: Clicando nesta opção, você pode desenhar uma linha na página atual.

Texto: Clicando nesta opção, você pode inserir um texto na página atual.

1.2.7 Ajuda

Sobre: Clique nesta opção para visualizar dados do software TRACEBook e informações da empresa fabricante do mesmo.



1.3 Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas contém os seguintes items: Fig 5.1.3

🗂 🗗 🖀 🔿 🗙	: 🗶 🐂 🛱 🕫 📄 🗄 🐼 🖼 🛛 😨
🕨 // • // 🤿 🗖	- ○ / - △ - 📟 🗠 📩 📴 Ο 🖵 🥃 - 🖵 A B / Arial 🔽 15 🔍
131	Fig 5.1.3 Primeira Linha
1.3.1	
	Abrir : Abre uma apresentação TBK existente.
	Salvar 🖾 : Salva uma apresentação TBK atual.
	Imprimir 🥌: Imprime uma apresentação TBK atual.
	Excluir Exclui objetos atuais selecionados.
	Cortar 🕌 : Exclui objetos atuais selecionados e salva-os no clipboard do sistema.
	Copiar Salva os objetos atuais selecionados no clipboard do sistema.
	Colar 📴 : Recupera objetos salvos no clipboard do sistema.
	Desfazer 🤲: Desfaz as últimas operações (10 operações no máximo).
	Excluir Página 📴: Exclui a página atual. Se o documento tiver somente uma página, a mesma não poderá ser excluída.
	Inserir Página 📴: Insere uma página em branco após a página atual.
	Inserir Imagem TGK 🔯: Insere imagem TGK na página atual.
	Salvar como TGK 📴: Salva imagem TGK.
	Apresentação de Slides Exibe a apresentação atual em tela cheia.
	Captura de Tela 🧟: Inicia "Captura de Tela" para capturar algo a ser usado na apresentação atual.
1.3.2	Sobre : Clique nesta opção e obtenha informações sobre o TRACEBook. Segunda Linha:
	Mouse . A caneta eletrônica torna-se o botão esquerdo do mouse e você
	pode usá-la como mouse.
	Caneta L: Clicando com o botão direito do mouse, abrirá o menu. Três tipos
	de caneta aparecerão: normal, pincél e linha (lápis). A caneta normal terá efeito
	melhor selecionar a máxima largura). A caneta de linhatem o mesmo efeito do giz
	tradicional (é melhor selecionar a lagura média).

Marca-texto **W**: Usado como caneta, mas escreve de modo semi-transparente.

Apagador : A caneta eletrônica torna-se o apagador, desta forma, você pode apagar o que desenhou usando o modo Caneta (Normal ou Marca-Texto).

Retângulo : Ao clicar neste botão na barra de ferramentas, você pode desenhar retângulos na página atual.

Elipse \bigcirc : Ao clicar neste botão na barra de ferramentas, você pode desenhar elipses na página atual.

Linha **2**: Ao clicar neste botão na barra de ferramentas, você pode desenhar linhas na página atual.

Forma Clique neste botão na barra de ferramentas para desenhar um triângulo. Selecione os botões para desenhar tracejado ou polígonos na página atual.

Régua : Clique neste botão para abrir a régua. Para utilizar esta função, deve-se clicar na parte esquerda da régua para diminuí-la e na parte direita para aumentá-la.

Transferidor Clique neste botão para iniciar esta função e medir um ângulo. Clique na parte esquerda do transferidor para diminuí-lo e na parte direita para aumentá-lo.

Compasso 📩: Para desenhar um círculo padrão ou um gráfico em forma de

leque. Clique no ícone 📩 na barra de ferramentas para iniciar o compasso. Amplie o compasso para alterar o tamanho do raio, à fim de alterar o tamanho do gráfico em forma de leque ou círculo.

Calculadora E: Clique neste botão para iniciar a função Calculadora.

Relógio ____: Funciona como relógio, timer e timer reverso.

Cor da Borda 🖵: Configura a cor da fonte, do texto e das diferentes formas, como retângulo, elipse, linhas, tracejados e polígonos que desenhar.

Espessura da Linha Espessura da caneta e formas, incluindo retângulo, elipse, linhas, tracejados e polígonos que desenhar.

Cor de Preenchimento 📮 : Seleciona a cor de preenchimento das diferentes formas, como retângulo e elipse.

Texto A: Clique neste botão para inserir e editar textos na página atual.

ToolBoy

Negrito **B**: A fonte atual fica em negrito. Itálico **1**: A fonte atual fica em itálico.

Fonte Arial Formite selectionar o tipo de fonte.

Tamanho 14 Permite configurar o tamanho da fonte.

1.4 Caixa de Ferramentas

O layo <u>ut e</u> stá exibido na Fig 5.1.4:	TO	ТМК
Travar 些: Trava a Caixa de Ferramentas.	OLBO	төк
Fechar 🔀: Oculta a Caixa de Ferramentas.	×	Thumbnail
Barra de Ferramentas й: Clique para mostrar o atalho para a		
Barra de Ferramentas.		
Reconhecimento de Escrita 🛃: Clique para configurar.		Th
Página Anterior . Mostra o conteúdo da página anterior.		Inumphalin
Próxima Página 🙆: Mostra o conteúdo da próxima página.	-	
Tela Cheia . Mostra a apresentação em tela cheia.	វ័រ	
Sair 🔟 : Fecha o arquivo aberto e sai do TRACEBook.		
	0	

Fig 5.1.4

2 Introdução aos Elementos do TRACEBook

O software do TRACEBook pode ser usado para montar apresentações e palestras, permitindo a utilização de vários objetos: anotações manuscritas, texto, forma, imagem, som, animação e hyperlink.

2.1 Anotações Manuscritas

O software do TRACEBook possui uma função exclusiva que permite que você faça anotações manuscritas. As anotações podem ser convertidas em texto, usando a ferramenta de reconhecimento de escrita, ou podem ser salvas como imagem, utilizando a caneta eletrônica do TRACEBook.

2.2 Texto

Textos podem ser editados usando o TRACEBook. Pode-se inserir e editar caracteres. Pode-se também configurar o tipo, tamanho e cor da fonte. Ao terminar a edição de um texto, poderá movê-lo e girá-lo.

2.3 Forma

O software do TRACEBook contém uma série de formas geométricas pré-determinadas que podem ser configuradas de diferentes formas. Ao desenhar uma forma é possível definer a cor e a espessura da borda, assim como a cor do preenchimento. Você também poder alterar o tamanho, movê-la e girá-la conforme a conveniência.

2.4 Imagem

O software do TRACEBook comporta a inserção de imagens dos mais variados formatos (tais como JPEG, GIF, BMP), incluindo vetoriais (como WMF), para apresentações e anotações. Você pode alterar o tamanho da imagem, movê-la ou girá-la. Comporta imagens GIF.

2.5 Áudio

O TRACEBook pode configurar áudios para todos os objetos. Selecione o objeto para tocar o som. Você pode também configurar propriedades de voz, como tempo do áudio, início e fim. Os arquivos de som incluem todos os formatos: WMA, WMV, ASF, WM, ASX, AVI, MP3, MP2, MP1, MPA, MPGA, MPG, MPEG, DAT e WAVE.

2.6 Animação

O software do TRACEBook não comporta apenas objetos estáticos, mas também animação. Pode-se associar qualquer objeto no TRACEBook à uma animação. Clique em "Set Link Target" no menu (clique com o botão direito no objeto) para configurar os objetos associados (como FLASH). Quando selecionar o objeto, um ícone de atalho será exibido no canto inferior esquerdo do objeto. Clique no ícone para iniciar qualquer animação (como FLASH). Você pode também aumentar e controlar a animação.

2.7 Hyperlink

Em apresentações, é absolutamente necessário que o TRACEBook tenha Hyperlinks. O hyperlink não precisa ser uma página da web, pode ser uma página de apresentação TRACEBook, o que torna a apresentação mais animada e ativa.

Leitor de Vídeo, há duas maneiras de abrir

Abrir através do leitor de video: clique demoradamente uma única vez no ícone (elevando a caneta eletrônica ou mouse após 2 segundos). O leitor aparecerá para exibir o vídeo e o mesmo é parado ao fechá-lo.

Leitor embutido: Clique uma vez rapidamente no ícone 🦿 (elevando a caneta eletrônica ou mouse após 1 segundo) e o leitor embutido exibirá o video. O tamanho do video dependerá da borda externa do link. Pare o vídeo clicando na área em branco.

3 Operações Básicas com Objetos no TRACEBook

3.1 Selecionar

3.1.1 Seleção de um objeto

Após clicar em um objeto, uma estrutura de linha tracejada envolverá o objeto. Isso significa que o objeto está selecionado. Veja Fig 5.2.1.

3. 1. 2 Seleção de mais de um objeto Selecione os objetos com a caneta eletrônica. Quando a linha tracejada estiver envolvendo os objetos, os mesmos estarão selecionados.

3.2 Alteração de Fonte e Cor do Preenchimento ou Borda da Forma

Selecione um objeto. Clique em "Cor da Borda" e "Cor de Preenchimento" na barra de ferramentas no TRACEBook para configurar a cor da borda e a cor do preenchimento do objeto. Você pode desenhar formas (tais como retângulo, elipse e triângulo, etc) com



a ferramenta de formas na barra de ferramentas do TRACEBook. Se você quiser desenhar formas com cores diferentes, você pode clicar em outros botões de canetas coloridas no Painel de Canetas e então a cor da borda será a que você selecionou. (Nota: esta função funciona somente para texto e formas)

3.3 Preenchimento de Cor em Desenhos Manuais

Formas padrão, fechadas ou abertas, desenhadas com a caneta eletrônica, podem ser preenchidas com cores. "Preenchimento de Cor", "Zoom", e "Agrupamento" também estão disponíveis. Como nas figuras abaixo, selecione a forma que você desenhou e clique no botão "Preenchimento de cor" na barra de ferramentas.



3.4 Zoom

É possível redimensionar a figura, imagem, conteúdos escritos, animação e caracteres. Aparecerá uma moldura tracejada ao redor do objeto após o mesmo ser escolhido. Arraste com a caneta eletrônica, o círculo branco no canto inferior direito da moldura tracejada, para redimensionar o objeto. (Clique duas vezes na esquerda para diminuir e na direita para aumentar)

3.5 Mover

O software do TRACEBook comporta qualquer movimento de objeto interno. Arraste o objeto selecionado com a caneta eletrônica. É possível ajustar a posição do objeto com um movimento lento do mouse ou através do atalho de teclado (ctrl + tecla de cursor), que pode ser usada para criar e editar previamente, caminhos com o mouse e teclado.

3.6 Girar

É possível girar a forma, imagem, conteúdos escritos e caracteres no TRACEBook. Aparecerá uma moldura tracejada ao redor do objeto após o mesmo ter sido escolhido. Clique com o botão esquerdo do mouse para arrastar o botão verde na moldura tracejada. Então, gire o objeto em qualquer ângulo ao redor da cruz vermelha "+". Você pode mover a cruz vermelha para outra posição após clicar duas vezes no botão



mover a cruz vermelha para outra posição após clicar duas vezes no botão verde na linha tracejada.

3.7 Uso do Botão Direito do Mouse

Todos os objetos no TRACEBook podem executar aoperação do botão direito do mouse. Quando um objeto é selecionado, um círculo parcialmente preenchido com a cor azul é desenhado no canto superior direito do objeto. Clique no círculo para obter a função do botão direito do mouse. Veja Fig 5.2.2

3.8 Agrupamento

Agrupe vários objetos distintos como se fossem um único objeto. Mantenha posições relativas entre os objetos ao mesmo tempo. O procedimento é: selecione os objetos, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu, então selecione o item "Agrupamento" ou selecione "Agrupamento" no menu "Desenhar" na barra de menus. Todos os objetos agrupados serão exibidos como um todo após o agrupamento. (Fig 5.2.3)



3.9 **Cancelar Agrupamento**

Selecione os objetos agrupados. Escolha "Cancelar Agrupamento" no me Fig 5.2.3 objeto com o botão direito). Então separe os objetos agrupados. Para um gruneo de veror, selecione o gráfico de vetor, clique com o botão direito para selecionar "Cancelar Agrupamento" no menu e o gráfico de vetor será separado em vários elementos.

3.10 Alinhar

O software TRACEBook comporta qualquer operação para a opção selecionada. Escolha a opção. Clique com o botão direito. A opção de Alinhar será exibida como na Figura 6.2.4. Veja "Alinhar Parte Superior" como exemplo. Observe o efeito da função na Figura 6.2.5(antes de alinhar) & Figura 6.2.6.(após alinhar parte superior).



图 6.2.5



3.11 Propriedades

Há uma nova função de propriedade chamada propriedade de transparência. Você pode configurar a transparência do objeto, inclusive controlar a transparência do preenchimento e moldura. Veja as figuras à seguir para ver os efeitos antes e depois da seleção de transparência: Fig 6.2.7 e Fig 6.2.8.



3.12 Copiar, Colar, Excluir

O TRACEBook é similar a qualquer outro software. Comporta as operações comuns como Copiar, Colar, Excluir, etc. Após selecionar o objeto, clique com o botão direito do mouse e escolha o menu relativo ao item em "Editar" na barra de menus. Selecione "Copiar ao Arrastar" no menu, para os objetos que estiverem sendo copiados. Arraste este objeto para copiá-lo e colá-lo. Você pode copiá-lo de forma ilimitada e clicar em "Copiar ao Arrastar" novamente para cancelar esta função.

3.13 Ordem de Exibição dos Objetos e Efeitos Especiais

A ordem de exibição dos objetos e efeitos especiais pode ser configurada no TRACEBook.

Na área de edição atual, se existirem duas ou mais janelas a serem exibidas quando apertar o botão direito do mouse, a seleção das propriedades pode-se fazer através de caixas de diálogo.



A ordem de exibição dos objetos pode ser configurada em organizar configurações e os efeitos especiais podem ser configurados em configuração de efeitos especiais. (Não há configuração para efeitos especiais quando a ordem dos elementos for 1) Efeitos especiais incluem: normal, girar, voar adentro e desaparecer de 4 maneiras.

Nota: Configure a ordem de exibição dos efeitos especiais, somente em apresentações de tela cheia, à fim de apresentar bons resultados. Use o botão Editar para seguir o passo à passo.

4 Edição de Texto

4.1 Inserção de Texto

Selecione o botão "Texto" na barra de ferramentas

- 4.1.1 Clique na página atual para criar uma nova caixa de inserção. Então digite e edite o texto na mesma.
- 4.1.2 Após completar a edição de texto, pressione o botão do Mouse no Painel de Canetas para alterar para o modo Mouse. O texto mudará para objeto de texto automaticamente.

Nota: Se a moldura da caixa de texto for menor do que o conteúdo a ser copiado, arraste suas bordas para aumentá-la.

4.2 Excluir Texto

4.2.1 Excluir todo o objeto de texto

Selecione o objeto de texto, clique no botão do Apagador na lousa ou escolha o botão "Excluir" na barra de ferramentas para deletá-lo.

4.2.2 Excluir caracteres parciais no objeto de texto Clique duas vezes no objeto de texto selecionado para iniciar o modo edição de texto. Selecione as palavras a serem excluídas e repita as operações para deletá-las.



Fig 4.4.2 Excluir Letras

4.3 Modificar o Tamanho, Tipo e Cor da Fonte e o Layout do Texto

Após selecionar o objeto texto, você pode configurar suas propriedades:

- ◆ Selecione o objeto de texto. Escolha a fonte no Combo Fonte na Barra de Ferramentas.
- Selecione o objeto de texto. Escolha o tamanho da fonte no Combo Fonte na Barra de Ferramentas.
- Selecione o objeto de texto. Clique em "Cor da Borda" na Barra de Ferramentas para configurar a cor da fonte.
- Selecione o objeto de texto. Arraste e mova com o mouse o círculo branco no canto inferior direito da moldura de texto para alterar o layout do mesmo.

4.4 Travar a Posição do Objeto

Trave o objeto em uma posição fixa, ao selecionar "Travar" no menu (Clique no objeto com o botão direito). O objeto poderá ser editado mesmo após estar travado. Procedimento: selecione o objeto, clique com o botão direito no mesmo e selecione "Travar" no menu , ou selecione "Travar" em "Formatar" na Barra de Menu. Repita as operações acima para cancelar a função "Trava".

4.5 Uso de Reconhecimento de Escrita à Mão

No TRACEBook, você pode converter o que você escreveu com a caneta eletrônica. Por exemplo, Fórmula, Digitos e Valores podem ser convertidos para o formato de texto

do sistema. Clique em in no painel esquerdo do TRACEBook para configurá-lo. Você pode selecionar o idioma (Chinês simplificado, Chinês Tradicional, Inglês e Forma, conforme Fig 5.4.5). Se o idioma for configurado em Inglês, você verá Aritmética, Imagem, Dígito ou Valor no item "Digitar". Neste caso, o que você escrever será reconhecido de acordo. Veja Fig 5.4.6.



Fig 4.4.1 Moldura de Texto





4.6 Método para Reconhecimento da Escrita Manual

- Usando o "teclado virtual", você pode inserir qualquer texto que desejar, usando 4.6.1 este botão 🙆. Para maiores detalhes, veja o Capítulo II – teclado virtual.
- Primeiramente, escreva com a caneta eletrônica na área de trabalho 4.6.2 doTRACEBook. Então selecione o que escreveu e aperte o botão direito do mouse. O reconhecimento de texto aparecerá nos três menus superiors. Ao selecionar um deles, o que você escreveu será excluído, aparecerá o Painel de Inserção de Texto e o texto dentro do item do menu será inserido no mesmo.it.(Fig 5.4.3 & 5.4.4)

•	AB	
Ť.	ab	
A 1-	A13	
$\Lambda + \boldsymbol{\zeta} $	Cut	Ctrl+X
ナイノン	Сору	Ctrl+C
	Paste	Ctrl+V
/	Delete	Ctrl+D
	Select All	Ctrl+A
	Combine	Ctrl+Shift+G
	Cancel Combine	Ctrl+R
	Sort	•
	Align	•
	Lock	
	Select Page	Ctrl+P
	Clear Page	Ctrl+L
	Copy By Drag	
	Set Link Target	
	Set Voice Target	
	Background Color.	



Fig 5.4.3

Fig 5.4.4

Método de Inserção	Teclado Virtual	Caixa de Texto	Escrita Direta
Todos os softwares no Windows	\checkmark	×	×
Comporta TRACEBook	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Reconhecimento de Forma, Aritimética, etc.	×	×	\checkmark
Botão		A	Após selecionar, aperte o botão direito do mouse

4. 6. 3 Clique na "Caixa de Texto" A na Barra de Ferramentas e clique na área de trabalho do TRACEBook para exibir o Painel de Inserção de Texto onde desejar. Em seguida pressione o botão "Caneta" (por exemplo, a Caneta Vermelha) na lousa, o Painel de Inserção de Texto aumentará. Quando escrever fora da área do Painel de Inserção de Texto, o texto reconhecido de acordo com o que foi escrito, aparecerá no Painel de Inserção de Texto automaticamente.

Veja tabela abaixo para os três métodos acima:

5 Criação e Edição de Arquivos TGK

5.1 Criação de Arquivo TGK

- 5.1.1 Método I : Clique em "Inserir" na barra de menu, selecione "TGK", e insira o arquivo TGK que você selecionou na caixa de diálogo.
- 5.1.2 Método II : Clique com o botão direito do mouse em "Inserir TGK" na caixa de ferramentas da Barra de Ferramentas. Selecione o arquivo TGK que você quer inserir. (Fig 5.4.7)

5.2 Camadas, Configurar Plano de Fundo, Pegar Plano de Fundo

TGK
Insert Picture
Insert TGK
Delete Picture
Sort TGK
Delete All

Fig5.4.7

5.2.1 Camadas,

O TRACEBook comporta uma pilha com vários objetos em uma única página. O ultimo objeto inserido fica no topo da pilha e você pode alterar a camada de um objeto conforme a necessidade. Selecione o objeto que você quer trocar de camada. Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu. Selecione "Ordenar" ou "Ordenar" no menu "Desenhar" na barra de menu, para configurar sua camada.

5.2.2 Configurar Plano de Fundo

Ao escolher objetos como Plano de Fundo, os mesmos não poderão ser modificados, selecionados ou movidos. Procedimento: selecione os objetos e clique com o botão direito nos mesmos para exibir o menu, então selecione "Ordenar" \rightarrow "Configurar Plano de Fundo", ou clique "Desenhar" \rightarrow "Ordenar" \rightarrow "Configurar Plano de Fundo" para que tais objetos fiquem como Plano de Fundo.

5.2.3 Pegar Plano de Fundo

Comparando com "Configurar Plano de Fundo", "Pegar Plano de Fundo" recuperará os objetos do plano de fundo, para que possam ser modificados. Procedimento: clique em "Ordenar" \rightarrow

"Pegar Plano de Fundo" no menu.

6 Hyperlink

Você pode criar hyperlinks para qualquer objeto no TRACEBook.Acesse o link clicando no objeto com hyperlink (texto, imagem, gravura, etc.). Objetos vinculados incluem: arquivos no PC, endereço na web, animação e páginas internas noTRACEBook. (Fig 5.5.1)

Setup Link Targe	t				
C Link to URL					
Please input or click 'browse' to select:					
Browse	OK Cancel				

6.1 Arquivar Link

Fig 5.5.1

Selecione um objeto; clique com o botão direito para abrir o menu, selecione "Definir HyperLink" no menu para a caixa de diálogo aparecer.

Para definir o link, clique em "Procurar..." na janela aberta, selecione o objeto a ser vinculado e clique em "OK" para completar a operação de configuração do hyperlink.

6.2 Link de Endereço na Web

Selecione um objeto, clique com o botão direito para abrir o menu, selecione "Definir HyperLink" para exibir a caixa de diálogo e configurar o link desejado. Insira o endereço da web na janela aberta e clique "OK" para completar a operação de configuração do hyperlink.

6.3 Link da Página

Selecione um objeto; clique com o botão direito para abrir o menu. Selecione "Definir HyperLink" para exibir a caixa de diálogo e configurar o link desejado. Ao escolher "Vincular à Página" na janela aberta, a caixa de diálogo mudará a interface. Selecione a página a ser vinculada na lista exibida.

6.4 Link de Animação

Selecione um objeto. Clique com o botão direito para abrir o menu e selecione "Definir HyperLink" para exibir a caixa de diálogo e configurar o link desejado. Clique em "Procurar..." na janela aberta, para escolher o link de animação em FLASH.

Nota: há um ícone de atalho (um ícone seta) no canto inferior esquerdo do objeto com hyperlink. Clique no ícone para abrir o hyperlink.

Há duas formas de exibir o vídeo vinculado:

- 6.4.1 Leitor embutido: O tamanho do video será exatamente igual ao tamanho do objeto. O leitor embutido não será pausado ou notado. Você pode escrever fora do leitor durante a exibição. A posição e o tamanho do video podem ser alterados assim como os outros objetos. Esta função é configurada ao clicar demoradamente (mais de 1 segundo) no ícone da seta. Comporta vários formatos de video, tais como WMV, AVI, DAT, ASF, e MPG. Vídeos em Flash podem ser exibidos mesmo se seu computador não tiver o programa FLASH. Clique na área em branco para sair. Veja Fig 5.5.2.
- 6.4.2 TRACE Player: Pode-se exibir o video vinculado com o TRACE Player. Nesta função você pode controlar o leitor. Como no método acima, a função pode ser executada ao clicar no ícone de atalho. Veja Fig 5.5.3.



Fig 5.5.2

Fig 5.5.3

7 Áudio Embutido

O TRACEBook comporta a função de audio embutido. Clique com o botão esquerdo do mouse no objeto com propriedade de som para tocar o som vinculado sem a interface do leitor (Fig 5.6.1). Procedimento:

7.1 Primeiro Passo

Selecione um objeto, clique com o botão direito para exibir o menu. Selecione "Definir Voz" para abrir a caixa de diálogo e configurar o link desejado (veja Fig 5.6.1). Clique em "Procurar..." na janela aberta para selecionar e configurar o arquivo de áudio.

7.2 Segundo Passo

Insira o tempo de início e fim de exibição do arquivo de som na caixa de texto "Iniciar" e "Finalizar", de acordo com

seus requerimentos.

7.3 Terceiro Passo

Clique em "OK" para completar a configuração de áudio embutido.

Nota: Cliques múltiplos podem fazer o som tocar repetidamente.

8 Inserir Flash



Fig5 4.7 Sound linkage dialog box

Selecione um objeto, clique com o botão direito para abrir o menu. Selecione "Definir HyperLink" para exibir a caixa de diálogo para configurar o link desejado. Clique em "Procurar..." na janela aberta, para escolher a animação em FLASH. Há um ícone de atalho (um ícone seta) no canto inferior esquerdo do objeto após o link estar vinculado ao mesmo. Clique no ícone de atalho para abrir a animação. É possível redimensionar ou movê-lo. Clique na área em branco para sair da animação.

9 Captura de Tela

A "Captura de Tela" pode capturar os conteúdos da lousa interativa ou do monitor e salvar a imagem no TRACEBook para ser modificada, tornando a sua apresentação ou explicação mais conveniente. (Veja Capítulo II para mais informações sobre Captura de Tela).

Capítulo VI TRACEBook



Fig 6 1 1TMK

1 Função e Uso do TRACEBook

1.1 O que é TMK?

TMK é um dos arquivos mais importantes usados pelo aplicativo TRACEBook. O sufixo do nome deste arquivo é TMK. A principal diferença entre TMK e TBK é que os arquivos TMK contém templates que podem ser repetidamente importados para o TBK, e os arquivos TBK possuem o conteúdo final (talvezTMK). O propósito do TMK é facilitar a criação e edição das aulas e palestras.

1.2 Criação do TMK

Edite os objetos em TBK, incluindo textos, áudio, gravuras, animação, imagens, etc. Em seguida selecione "Salvar como TMK" para salvar o conteúdo de todas as páginas TMK, ou escolha "Salvar Página como TMK" para salvar o conteúdo da página atual como TMK.

1.3 Uso de TMK

O arquivoTBK é o arquivo principal do TRACEBook. Logo, cada arquivo TMK deve ser aberto em um arquivo de apresentação TBK. Primeiro, abra um arquivo TBK que você irá usar. Então, clique na Caixa de Ferramentas localizada na Barra de Ferramentas no lado esquerdo do TRACEBook, clique com o botão direito na área em branco do painel "TMK" (veja Fig 6.1), clique em "Inserir TMK" no menu, para inserir o arquivo TMK. O conteúdo do TMK inserido aparecerá como thumbnails no painel TMK na caixa de ferramentas após a inserção. Arraste um thumbnail para a página atual para inserí-lo na área de trabalho. Selecione "Excluir Tudo" para desinstalar o TMK e todos os thumbnails serão excluídos.

2 Criação e Uso do TGK

2.1 O que é TGK?

TGK é o formato de arquivo necessário a ser usado pelo TRACEBook em apresentações, e o sufixo do arquivo é TGK. TGK é usado para apresentar e anotar algum conteúdo (palavras, gravuras...) em imagens vívidas. O arquivo TGK possui Arquivo TGK – em uso (salvo na área TGK da caixa de ferramentas) e Arquivo TGK - distinto (salvo na área TMK da caixa de ferramentas).

2.2 Criação e Uso do TGK

2.2.1 Criação do arquivo TGK - distindo

Primeiro, reúna todos os objetos distintos na área de trabalho. Selecione os objetos para configurar como plano de fundo para que todos os elementos da página atual não mais se movam. Se necessário, você pode criar mais páginas de arquivo TMK. Em seguida clique no "Botão Trava" da Caixa de Ferramentas para afixar a Caixa de Ferramentas. Arraste cada página que você criou para a área TMK da Caixa de Ferramentas.

Nota: Clique na área em branco para arrastar as páginas, ou não funcionará.

2.2.2 Criação do arquivoTGK – em uso

As gravuras e palavras móveis são os Arquivos TGK – em uso. As gravuras e palavras inseridas na área de trabalho podem ser arrastadas para a área TGK da Caixa de Ferramentas, um à um.

Nota: Selecione os objetos antes de arrastar.

Clique na área em branco da página atual e então, arraste-a para a área TMK da Caixa de Ferramentas. A página atual virará um template e será importada para o TMK. Selecione um ou mais objetos nas páginas atuais e então arraste-os para a área TGK da Caixa de Ferramentas. Estes objetos selecionados virarão elementos TGK e serão importados para o TGK.

2.2.3 Salve

Clique em "salvar TGK" na barra de ferramentas na TRACEBoard para salvar.

3 Uso do TGK

Similar ao arquivo TMK, o arquivo TGK também é importado para ser usado em uma apresentação: clique em "TGK" na Caixa de Ferramentas na barra de ferramentas ou selecione "Inserir TGK" no menu da área TGK na caixa de ferramentas para inserí-lo. Após a inserção, sera exibido em "TMK" e "TGK" na caixa de Ferramentas, na barra de ferramentas. É possível arrastar o conteúdo do "TMK" e "TGK" para representar na área de trabalho.

Tipos	*.TBK	*.TGK	*.TMK
Nome	Kit TRACEBoard	Kit de Gráficos TRACEBoard	Kit de Template TRACEBoard
Conteúdo	Thumbnail (Gravura I)	Área TGK ; área TMK (Gravura II,III)	Área TMK (Gravura III)
Operação	Classifique arrastando e renomeando	O arquivo TGK – em uso: Selecione um ou mais objetos na página atual, e então arraste-o para a área TGK da Caixa de Ferramentas. Os objetos selecionados viram elementos TGK e são importados para o TGK. O arquivo TGK - distinto: Clique na área em branco na página atual e arraste para a área TMK da Caixa de Ferramentas. A página atual virará um template e importará para o TMK. e vice versa.	Clique na área em branco da página atual. Então arraste-o para a área TMK da Caixa de Ferramentas. A página atual virará um template e importará para o TMK e vice versa.
Criação	A criação é automatica após a edição na área de trabalho.	Arraste os elementos para a área TGK.	Todas as páginas da apresentação atual (TBK) ou páginas atuais são salvas como TMK.
Salvar	Saia do sistema e salve na caixa de diálogo salvar ou clique em "Salvar" na barra de ferramentas.	Clique em "salvar TGK" na barra de ferramentas TRACEBoard ou saia do sistema para salvá-lo na caixa de diálogo salvar.	Clique em "Salvar como TMK" ou "Salvar como Página TMK" no menu "Arquivo".

Manual do Usuário TRACEBoard

Vida Interativa Digital

Aplicação	Clicar duas vezes.	Clique com o botão	Clique com o botão
		direito na área em	direito na área em branco
		branco do "TGK", clique	do "TMK"(clique em
		em "Inserir TGK"para	"Inserir TMK") para
		inserir o arquivo TMK.	inserir o arquivo TMK.
		Ou clique em "Inserir	
		TGK" na barra de menu.	

Capítulo VII Manutenção do Produto

1 Manutenção da Caneta

Instrução para a troca da pilha da caneta eletrônica:

1.1 Segure a parte da frente da caneta com uma mão e afrouxe a parte de trás da caneta no sentido horário, com a outra mão.



1.2 Tire a parte de trás da caneta e você verá a pilha.



1.3 Tire a pilha.



1.4 Substitua por pilhas novas de acordo com a direção do Ânodo e do Cátodo (uma pilha AA).



1.5 Coloque a parte de trás da caneta na mesma e a troca está completa.



2 Manutenção da Lousa Interativa TRACEBoard

Antes de limpar a lousa interativa TRACEBoard, é recomendado que você saia do sistema operacional do computador e deixe o projetor em standby, o que pode auxiliar a visualizar a sujeira.

(Dica: Limpe semanalmente para uso frequente da lousa interativa, pois a mesma manterá melhor definição)

Água e detergente comum podem ser usados para limpar a lousa interativa TRACEBoard. Espirre água ou detergente onde estiver suja a tela e limpe com papel.

Atenção: Não use solução orgânica para limpar a lousa porque pode causar danos permanentes na mesma.

Capítulo VIII Solução de

Problemas

	Funcão	Problema	Causa e Solução
1. Indicador			①Causa: Não há conexão entre a interface USB e o PC, ou perdeu-se a conexão entre a interface do COMP e da lousa. Solução: Verifique o USB e a interface do COMP e reconecte-a.
		1. Sem indicador:	Causa: Substituir a interface USB ou interface do COMP da lousa Solução: Se a interface do COMP da lousa precisa de reposição, contate seu agente de vendas.
			Causa: Substituir o cabo de dados USB.
			Solução: Contate o agente de vendas. Causa: Sem indicador, mas a lousa pode ser usada normalmente. Solução: Contate o agente de vendas
		2. Indicador Vermelho:	Causa: Perdeu a conexão do USB ou interface do COMP. Solução: Verifique a interface do USB e COMP e reconecte-os.
			Causa: Falha ao instalar o software da lousa interativa. Solução: Desinstale o antigo software da lousa e re-instale o novo
			Causa: Não iniciou a ferramenta de software da lousa interativa. Solução: Clique duas vezes no ícone da TRACEBoard na Ferramenta iniciar.
			Causa: Falha ao instalar o driver do cabo de dados USB. Solução: Reinstalar o driver do cabo de dados USB.
			Causa: O cabo de dados USB deve ser substituído. Solução: Contate o agente de vendas
			Causa: O cartão de controle da lousa deve ser substituído. Solução: Contate o agente de vendas.
Rápid	Botõ		Causa: Não iniciou a ferramenta de software da lousa interativa. Solução: Clique duas vezes no ícone da TRACEBoard na Ferramenta iniciar.
b	S	3. Mal funcionamento de	Causa: Falha ao instalar o software da lousa interativa. Solução: Desinstale o antigo software da lousa e reinstale o novo.
		todos os botões:	Causa: Conexão frouxa ou errada de dois cabos entre a parte de trás da
	de		Solução: Verifique a conexão ou reconecte os cabos (cinza à esquerda e preto à direita).
	Ace	4. Mal Funcionamento de	Causa: Os cabos entre a parte traseira da barrade ferramentas e bandeja inferior da lousa deve ser substituído. Solução: Contate o agente de vendas.
	OSS	um botão:	Causa: Falha ao instalar o software da lousa interativa. Solução: Desinstale o antigo software da lousa e reinstale o novo.

		Causa: Uma parte interna da lousa interativa digital precisa de
		manutenção ou substituição.
		Solução: contate o agente de vendas.
Н		Causa: Falha ao instalar o software da lousa interativa.
ousa Int		Solução: Desinstale o antigo software da lousa e re-instale o novo.
		Causa: Não iniciou a ferramenta de software da lousa interativa
		Solução: Clique duas vezes, no ícone da TRACEBoard na Ferramenta
era	5 Incanaz de	iniciar
ltiv	controlar a lousa.	Causa: Conevão frouva ou errada de dois cabos entre a parte de trás da
a		barra de ferramentas e a bandeja inferior da lousa
<u>Bi</u>		Solução: Verifique a conevão ou reconecte os cabos (cinza à
ital		solução. Vernique a conexão ou reconecte os cabos (eniza a
		Carres Dilha ou consta alatrônica devia car substituída
		Causa: Filha ou calleta eletronica deve sel substituída.
		Solução. Substitua a plina ou la calleta eletronica.
		Causa: Calibragem errada
		a. alteração da posição relativa entre o projetor e a lousa;
	6. A caneta	b. mudança de PC; c. reinstalação do software.
	eletronica controla	Solução: Reconfigure a posição.
	parcialmente a	Causa: Configuração errada do software.
	lousa:	Solução: Exclua o arquivo TRACEBoardSrv.ini, reinicie o computador
		e reconfigure a posição.
		Causa: Cabos internos da lousa devem ser substituídos.
		Solução: Contate o agente de vendas.
		Causa: A linha horizontal (vertical) não fica reta enquanto é
		desenhada, o que significa calibragem errada.
		Solução: Reconfigure a posição.
	7. Linha de	Causa: A linha horizontal (vertical) está pendendo enquanto é
	desenho anormal:	desenhada. Solução: Contate o agente de vendas.
		Causa: O cursor move-se em outra linha (coluna) ao invés de mover-
		se com a caneta enquanto a linha é desenhada.
		Solução: Contate o agente de vendas.
		Causa: O cursor ás vezes pode tremer ou funcionar normalmente. Há
		uma fonte de interferência próxima à lousa, por exemplo, monitor,
		TV, etc.
		Solução: Feche a fonte de interferência ou mude-se para 1,80m de
		distância.
	8. Mouse anormal:	Causa: O cursor fica no canto superior esquerdo (superior direito) fixo
		ou tremendo, o que significa dano em partes internas ou arquivo
		errado do sistema.
		Solução: Esvazie os arguivos de dados do sistema
		(TRACEBoardSrv), reinicie o computador, reconfigure a posição ou
		contate o agente de vendas.

Capítulo IX Serviço Pós-Venda do

TRACEBoard

3 Garantia

Parabéns! Obrigado por adquirir um produto interativo digital TRACEBoard. Você aproveitará nosso produto de alta qualidade!

A garantia do produto é de 5 anos e o upgrade de software é gratuito.

4 Escopo da Garantia

Se ao desempacotar o produto for constatado que ele apresenta algum problema de desempenho que incapacite sua utilização, e que não tenha sido causado por terceiros, poderá ser solicitada sua substituição sem nenhum ônus.

Dentro do período de garantia, se a lousa apresentar algum problema de desempenho elétrico, não haverá encargo de reparo. Entretanto, se o dano tiver sido causado por mau uso do equipamento, o reparo poderá ser cobrado.

A garantia não cobre a substituição de canetas que forem danificadas ou perdidas.

5 Contato do Suporte Técnico

O suporte técnico poderá ser contatado pelo e-mail suportebrinklousa@ brinkmobil.com.br, ou pelo telefone 0800 416 255.

6 Contato de Vendas

A equipe de vendas estará à disposição para atender pedidos pelo email

comercial@brinkmobil.com.br, no site www.brinkmobil.com.br, ou pelo telefone 0800 416 255.

7 Registro de Serviço

Capítulo X Suplementar

Configurar o estilo de arquivos abertos: Após inicializar o TRACEBook, e clicar em "Arquivo", o usuário verá o seguinte menu, e escolherá "configuração de estilo de arquivo aberto".

📱 TRACEBook New Documer					
File	Edit	View	Draw	Inser	
	New		Ctrl+N		
2	Open		Ctrl+0		
	Save		Ctrl+S		
	SaveAs				
	SaveAs TMK				
	SaveAs Page Tmk				
	Setting Open Files Style				
	SaveAs Picture				
	Export As				
	Import PPT				
-	Print				
	Exit				

Se o usuário quiser abrir as pastas com um único clique, deverá clicar no seguinte botão,



Se o usuário quiser abrir as pastas com um dois cliques, deverá clicar no seguinte botão,

double click to open items	

Inserção de PPT : o usuário pode inserir documentos PPT no TRACEBook sem alterar o format original.

📱 TRACEBook New Docume					
File	Edit	View	Draw	Inser	
	New		Ctrl+N		
2	Open		Ctrl+0		
	Save		Ctrl+S		
	SaveAs				
	SaveAs TMK				
	SaveAs Page Tmk				
	Setting Open Files Style				
	SaveAs Picture				
	Export As				
1	Import PPT				
-	Print				
	Exit				

Caneta Especial: após iniciar o TRACEBook, clique em "Desenhar", escolha "Caneta Especial", e o usuário <u>poderá</u> escolher entre quatro canetas especiais para escrever em estilos

