



## Como emparelhar o MimioHub com o MimioTeach ou o MimioVote

Abaixo segue passo a passo de como emparelhar o MimioTeach ou o MimioVote com um MimioHub para conexão sem fio:

1. Conecte o MimioTeach ou o MimioVote com o cabo USB ou pilhas. A luz de LED do MimioTeach/MimioVote ficará laranja;
2. Conecte o MimioHub em uma porta USB do computador;
3. Entre no software MimioStudio, em seguida clique em Ferramentas > Configurações > opção "Dispositivos de sala de aula";
4. Com o software a MimioStudio aberto aperte e segure a luz de LED laranja no MimioTeach/MimioVote por alguns segundos até ela começar a piscar;
5. Quando a luz de LED laranja do MimioTeach/MimioVote estiver piscando volte para o software MimioStudio (Ferramentas > Configurações > opção "Dispositivos de sala de aula" ) irá aparecer uma lista com o MimioTeach/MimioVote. Clique no MimioTeach/MimioVote e aparecerá no canto inferior direito da mesma janela um alerta dizendo que o dispositivo MimioTeach/MimioVote está disponível para conexão;
6. Clique em "Conecte".

Pronto! Agora o MimioHub agora deverá estar emparelhado com o MimioTeach/MimioVote.

Para saber mais, visite o nosso site: [talua.com.br](http://talua.com.br)