# Instalando o software da lousa interativa

# Talua Touch 2000 e 2000B



#### 2000 ou 2000B?

A série da lousa interativa Talua Touch 2000 tem uma versão 2000B mais moderna, lançada em novembro de 2010, que usa outro software de driver. Ambas tem o logo da série "Talua Touch 2000" na borda superior. Fisicamente a diferença está na equiqueta de part number no verso da lousa e na lateral da lousa, que na 2000B não tem mais o suporte magnético para canetas. Cada uma usa um driver diferente e **você deve instalar o driver que vem no pacote da lousa**. Se você mudou de lousa da 2000 para 2000B ou vice versa, desinstale o driver da lousa antiga. Nos exemplos abaixo mostramos a instalação do driver da Talua Touch 2000.

## WINDOWS XP

Para instalar o software do driver (acionador) do Talua Touch 2000 no seu computador, siga os passos abaixo:

- 1. Coloque o CD-ROM com o software do Talua Touch 2000 no drive do seu computador. Atenção: instale o driver ANTES de instalar o software aplicativo Easiteach
- 2. Caso o CD não iniciar automaticamente, clique em Meu Computador depois no CD e então no arquivo "setup.exe".
- 3. Se aparecer alguma mensagem pedindo autorização de instalação, autorize a instalação
- 4. Clique no botão avançar como demonstrado nas imagens abaixo.

🕼 Talua Touch 2000 - Pro	grama de Instalação	_ = 🛛
	Bem-vindo ao Assistente d Instalação de Talua Touch Este Assistente irá instalar Talua Touch 2000 1.0 computador. É recomendado que você feche todos os outros antes de continuar. Clique em Avançar para continuar, ou em Cance do Programa de Instalação.	e 2000 I no seu aplicativos Iar para sair
	Avançar >	Cancelar
Palua Touch 2000 - Pro Selecionar a Pasta do Mer Onde o Programa de Insta	grama de Instalação nu Iniciar Iação deve colocar os atalhos do programa?	
O Programa de Ir do Menu Iniciar. Clique em Avangar para co Procurar. Ifelua Touch 2000	istalação irá criar os atalhos do programa na segui ntinuar. Se você quiser escolher outra pasta, cliqu	nte pasta ne em curar
	< Voltar Avançar >	Cancelar
🕞 Talua Touch 2000 - Pro	grama de Instalação	
<b>Pronto para Instalar</b> O Programa de Instalação 2000 no seu computador.	está pronto para começar a instalação de Talua Ti	ouch
Clique Instalar para iniciar alterar alguma configuraçã Local de destino: C:\Arquivos de progr. Pasta do Menu Iniciar: Talua Touch 2000	a instalação, ou clique em Voltar se você quer revi o. amas\Talua Touch 2000	sar ou
C		2
	< Voltar Instalar	Cancelar

🗗 Talua Touch 2000 - Programa de Instalação 📃 🗌 🔀		
Selecione o Local de Destino Onde Talua Touch 2000 deve ser instalado?		
O Programa de Instalação irá instalar Talua Touch 2000 na seguinte pasta.		
Para continuar, clique em Avançar. Se você deseja escolher uma pasta diferente, clique em Procurar.		
Et\Arquivos de programas\Talua Touch 2000 Procurar		
São necessários pelo menos 2,8 MB de espaço livre em disco.		
< Voltar Avançar > Cancelar		
🗗 Talua Touch 2000 - Programa de Instalação 📃 🔲 🔀		
Selecionar Tarefas Adicionais Quais tarefas adicionais devem ser executadas?		
Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação execute enquanto instala Talua Touch 2000 e clique em Avançar. Ícones adicionais: 🔲 Criar um ícone na Área de Trabalho		
< Voltar Avançar > Cancelar		
🕼 Talua Touch 2000 - Programa de Instalação		
Finalizando o Assistente de Instalação de Talua Touch 2000 O Programa de Instalação terminou de instalar Talua Touch 2000 no seu computador. O programa pode ser iniciado cicando nos icones instalados. Clique em Concluir para sair do Programa de Instalação. I Programa de Instalação de Talua Touch 2000		
Conduir		

### **CALIBRANDO SUA LOUSA**

Para calibrar a lousa clique com o **botão direito** no ícone do driver na bandeja e clique na opção locate.



Após clicar em locate o programa vai apresentar uma cruz no lado esquerdo do quadro, clique no centro dele e então ele mostrará um alvo em cada canto do quadro seqüencialmente, clique no centro de cada um deles como está apresentado como nas imagens abaixo.

Após clicar na última cruz a tela branca será fechada automaticamente e sua lousa interativa estará calibrada.

